

P-C2160DN

P-C2660DN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

Netzwerkstatusseite drucken

Die Netzwerk-Statusseite enthält Detailinformationen zu Netzwerkeinstellungen. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis `>>Netzwerkstatusseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Netzwerkstatusseite
drucken?
```

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

Optionale Netzwerkstatusseite drucken

Die optionale Netzwerk-Statusseite enthält Detailinformationen zu Netzwerkeinstellungen. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis `>>Opt. Netzwerkseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Opt. Netzwerkseite
drucken?
```

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

Ausdruck Testseite

Mit diesem Ausdruck wird die Korrektheit der Druckereinstellungen geprüft. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis `>>Testseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Testseite drucken?
```

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Testseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

Wartung (Bestätigung eines neuen Wartungs-Kits)

Dies bestätigt den Einbau eines neuen Wartungs-Kits. Dies sollte nur durch den Kundendienst erfolgen. (Nur P-C2660DN)



Hinweis Das Menü *Wartung* wird nur angezeigt, wenn *Wartungskit wechseln* erscheint.

>>Wartung?

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *>Service >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>Wartung* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Bestätigung für eine neues Wartungs-Kit ist gespeichert.
- 5 Danach wechselt die Anzeige auf *Bereit*.

DEV-CLN (Entwickler Auffrischung)

Diese Einstellung frischt denEntwickler auf. Lässt die Druckqualität nach, kann die Auffrischung des Entwicklers Abhilfe schaffen. Die sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.

>>DEV-CLN?

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *>Service >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>DEV-CLN* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Entwickler Auffrischung beginnt und *Bitte warten* wird angezeigt.
- 5 Sobald die Auffrischung beendet ist, erscheint *Bereit*.

LSU/Ladeeinheit (LSU/Hauptladeeinheit Reinigung)

Diese Einstellung aktiviertdie Reinigung derLSU. Lässt die Druckqualität nach, kann die Reinigung der LSU Abhilfe schaffen. Die sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.

>>LSU ?

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *>Service >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>LSU* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die LSU Reinigung beginnt und *Bitte warten (Reinigung)* wird angezeigt.
- 5 Sobald die Reinigung beendet ist, erscheint *Bereit*.