## Beschreibung des Hauptbildschirms und nützlicher Tasten

## Display

Das Display auf dem Bedienfeld ermöglicht eine benutzerfreundliche Handhabung dieses Geräts. Wenn Sie auf das Home-Symbol () am Display klicken, wird der Hauptbildschirm angezeigt. Die Abbildungen der Bildschirmanzeigen in diesem Benutzerhandbuch können je nach Optionen und Modell von Ihrem Gerät abweichen.

- Die Symbole auf dem Display, z. B. Fax, können grau dargestellt sein, je nachdem, ob das jeweilige optionale Kit oder Programm auf Ihrem Gerät installiert ist.
  - Um zur nächsten Bildschirmanzeigenseite umzuschalten, drücken Sie auf die Pfeiltaste nach rechts oder ziehen den Finger über den Bildschirm.
  - Abhängig von den Authentifizierungseinstellungen muss der Gerätebenutzer möglicherweise eine seine ID und sein Passwort eingeben. In diesem Fall kann das Gerät nur von einem befugten Benutzer verwendet werden, der mit einer ID und einem Passwort beim Gerät registriert ist. Wenden Sie sich an den Administrator des Geräts.



- Kopie: Öffnet das Menü Kopie (siehe "Kopieren" auf Seite 51).
- Fax: Öffnet das Menü Fax. Fax wird am Bildschirm durch Installation des optionalen Fax-Kits aktiviert (siehe "Faxen (optional)" auf Seite 66).
- Gesp. Dokumente: Öffnet das Menü Gesp. Dokumente (siehe ""Beschreibung des Bildschirms "Gespeichertes Dokument"" auf Seite 95).
- Gem. Ordner: Öffnet das Menü Gem. Ordner (siehe "Überblick über die Bildschirmanzeige des freigegebenen Ordners" auf Seite 94).
- Scan Email: Öffnet das Menü Scan Email (siehe "Scannen von Vorlagen und Senden per E-Mail (Scan an Email)" auf Seite 78).
- Scan an Server: Öffnet das Menü Scan an Server (siehe "Scannen von Vorlagen und Senden per SMB/FTP (Scannen nach Server)" auf Seite 79).
- An PC sc.: Öffnet das Menü An PC sc. (siehe "Scannen von Vorlagen und Senden an Ihren Computer (an PC scannen)" auf Seite 88).
- · An gem. Ordner scannen: Öffnet das Menü An gem. Ordner

## scannen.



- Schnellkopie: Öffnet das Menü Schnellkopie (siehe "Verwenden des Menüs "Schnellkopie"" auf Seite 65).
- Ausweiskopie: Öffnet das Menü Ausweiskopie (siehe "Verwenden des Menüs "Schnellkopie"" auf Seite 65).
- USB: Öffnet das Menü USB. Auf dem Display wird USB angezeigt, wenn Sie am USB-Speicheranschluss ein externes USB-Speichergerät anschließen (siehe "Verwenden eines USB-Speichergeräts" auf Seite 119).
- Scan an USB: Öffnet das Menü Scan an USB. Auf dem Display wird Scan an USB angezeigt, wenn Sie am USB-Speicheranschluss ein externes USB-Speichergerät anschließen (siehe "Scannen von Vorlagen und Senden an ein USB-Speichergerät (Scan an USB)" auf Seite 81).
- Gerätesetup: Sie können die aktuellen Geräteeinstellungen durchsuchen oder Gerätewerte ändern.
  - Einige Menüs können nur von einem Administrator oder autorisierten Benutzer konfiguriert werden, dem der Administrator eine ID und ein Passwort zugewiesen hat. Geben Sie die ID und das Passwort ein, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
- SmarThru Workflow: Öffnet das Menü SmarThru Workflow (siehe "Smarthru Workflow, "freigegebener Ordner" und "Gespeichertes Dokument" verwenden" auf Seite 92).

## Zähler-Schaltfläche

Durch Drücken der Taste **Zähler** am Bedienfeld wird die Anzahl der Druckvorgänge angezeigt.

		1		📺 🔅 🔂 🗇 15:00	
A > Zäł	ıler				
Geral Gerandicitz		۲		Remiter	
Gerat. Geschichtz	Oracken	Kopie	Faxdruck	Berittin	Gen
SMS Bimplex	56	11	1	11	ac
svis huptrir .	60		0		4.4
SPR Ges.	75 <b>0</b>	19	z	11	148
Fathe Struglen	67	28	. 0		161
Farby Ouplex	510	56	ø	÷	ede.
Tarbo Late		44	100	1	Druckers

Bei Auswahl von **Gerät** wird die Anzahl der Druckvorgänge je Gerät angezeigt. Ein Ausdruck bezieht sich normalerweise auf eine einzige Seite eines Blattes und nicht auf eine 1-seitig bedruckte Seite.

- Gesamtnutz.: Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Seiten an.
- Gr. Seite: Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Seiten mit großformatigem Papier an.

Einführung\_ 36