

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

DIGITALE FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CDC 5526L/5626L





Ausdruck. Sind Sie sicher?					
→Statusseite					
[Ja]	[Nein]

6 Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

7 Drücken Sie [Ja] (die Linke Auswahl-Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listendruck.

HINWEIS: Sollte eine Ausdrucksperre aktiv sein, erscheint *Die Benutzung des Systems ist nun gesperrt.* und der Druck wird abgebrochen.

Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

Notzwork	etatuese	ito	
MFP	.51414550		
Firmware Version			

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

Sys.Men./Zähler.: 💠 🕰		
Dokumentenbox	X	
12 Ziel bearbeit	cen	
13 Einstell/Wart	cung	
[Beer	nden]	

1 Im Sys. Menü/Zähler drücken Sie die △ oder ▽ Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.

Einstell/Wartung: OK Ol Kopierhelligkeit O2 Send/Box Hellig. O3 AutoFarbkorrekt. [Beenden]	2	Drücken Sie die OK Taste. Das Menü Einstell./ Wartung erscheint.
	3	Drücken Sie die ∆ oder ⊽ Taste, um [Service Einst.] zu wählen.
Service Einst.: Ol Service Status O2 Netzwerkstatus O3 Testseite [Beenden]	4	Drücken Sie die OK Taste. Service Einstellungen erscheint.
	5	Drücken Sie die ∆ oder ∇ Taste, um [Servicestatus] oder [Netzwerkstatus] zu wählen.
Ausdruck. Sind Sie sicher? →Netzwerkstatus	6	Drücken Sie die OK Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Das Bild links zeigt die Auswahl [Netzwerkstatus].
[Ja] [Nein]		
	7	Drücken Sie [Ja] (die Linke Auswahl-Taste). Der Ausdruck erfolgt. <i>Fertig.</i> wird angezeigt und die Anzeige wechselt zum Menü Einstellung/Wartung zurück.

HINWEIS: Sollte eine Ausdrucksperre aktiv sein, erscheint *Die Benutzung des Systems ist nun gesperrt.* und der Druck wird abgebrochen.

Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen. Die Grundeinstellung lautet *Nur bei Fehler*.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls eingedruckt werden.