Anzeigen des Zählerstandes

Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten an.

Folgende Punkte sind unter Zähler zu finden:

- Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)
- Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)
- Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)
- 1 Auf [MENU] drücken.
- **2** Drücken Sie \triangle oder \bigtriangledown mehrmals bis Zähler > erscheint.

Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

- **1** Drücken Sie ▷ bis Zähler> angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >Gedruckte Seiten erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 2000)
- **3** Die Taste [MENU] drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der farbigen Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

- **1** Drücken Sie ▷ bis Zähler> angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >Farbe erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)
- **3** Die Taste [MENU] drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der schwarz/weiß Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

- **1** Drücken Sie ▷ bis Zähler> angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >Schwarz/Weiß erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)
- **3** Die Taste [MENU] drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Zähler >

>Gedruckte Seiten 2000

>Farbe

>Schwarz/Weiß

1000

1000

Statusseite drucken

Um den aktuellen Druckerstatus, die verfügbare Speicherkapazität oder die aktuellen Einstellungen für die installierten Geräteoptionen abzurufen, drucken Sie eine entsprechende Statusseite aus.

- **1** Drücken Sie ▷ sobald Listenausdrucke > angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf △ oder ∨ drücken, bis >Statusseite drucken erscheint.
- **3** Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.

>Statusseite drucken ?

4 Erneut die Taste [OK] drücken. In der Anzeige erscheint Es wird gedruckt und der Drucker gibt eine Statusseite aus.

Die verschiedenen Positionen der Statusseite werden unter Die Positionen der Statusseite beschrieben.

Die Positionen der Statusseite

Die Zahlen in der nachfolgenden Abbildung dienen als Verweis zu den Erläuterungen auf den Folgeseiten. Welche Positionen und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.



1 Firmware-Version

Hier erscheinen die Firmware-Version und das Freigabedatum.

2 Informationen über Drucker-Einstellungen

Hier erscheinen die verschiedenen Hardware bezogenen Drucker-Einstellungen:

- Papierformat und Medientyp Universalzufuhr
 - Papierformat und Medientyp Papierkassette
- Zeit bis Ruhemodus
- Zeiteinstellung FormFeed-Timeout

3 Installierte Optionen

-

Hier wird angezeigt, welche Druckeroptionen installiert sind:

- Opt. Papierzufuhr
- Festplatte