

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Statusseite für Netzwerkschnittstelle drucken

Es kann eine Statusseite der Netzwerkschnittstelle ausgedruckt werden. Diese Statusseite zeigt die Netzwerkadressen sowie weitere spezifische Informationen der Schnittstellenkarten für die verschiedenen Netzwerkprotokolle.

Einstellung/Wartung

Das Menü Einstellung/Wartung wird benutzt, um die Druckqualität einzustellen und nötige Wartungen des Druckers durchzuführen.

Folgende Punkte sind unter Einstellung/Wartung zu finden:

- Drucker neu starten
- Service

WICHTIG Service ist eine Einstellung für das Servicepersonal zur Wartung. Als Endkunde ist es nicht notwendig, dieses Menü zu benutzen.

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis Einstellung/Wartung > erscheint.
- **3** Drücken Sie > sobald Einstellung/Wartung > angezeigt wird.
- **4** Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >Service > erscheint.
- **5** Die Taste \triangleright drücken.
- 6 Wiederholt auf △ oder ▽ drücken, bis >>Netzwerkstatusseite drucken erscheint.
- 7 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 8 Drücken Sie [OK]. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- **9** Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint Bereit.

Einstellung/Wartung

>>Netzwerkstatusseite
drucken?