

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

DIGITALES © • • • MULTIFUNKTIONSSYSTEM

P-3020 MFP/P-3025 MFP P-3520 MFP/P-3525 MFP

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen DIN A4





Schriftartenliste

Hier werden die Muster der Schriften ausgedruckt, die auf dem Gerät installiert sind.

	nternal Scalable a	nd Bitma	oped Fonts List	PF	RESCRIBE
	Font Name	Scalable/B	itmap Password	Selection [FSET]	Font ID
000000			0 0001 1		
Internal Scalab	le and Bitmapped	Fonts Lis	st P	RESCRIBE	
Font Name	Scalable/Bitmap	Password	Selection [FSET]	Font ID	
		0001		0000	
		0001	000000000000	0000	
				0000	
				0000	
		0.001	000000000000	0000	
				0000	
				0000	
		0001		0000	
			1.00		
		-			
					~
N					

Optionaler Netzwerkstatus

Sie können Informationen über die installierte Netzwerk-Karte oder die WLAN-Karte abrufen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Menüplan / Statusseite /Schriftartenliste /den optionalen Netzwerkstatus auszudrucken.

Syst Men./Zähler: 💠 🛛 01 Listendruck 02 Zähler **03** System/Netzwerk [Beenden] Listendruck: 🔶 OK 01 Bericht drucken 02 Adminber.-Einst. 03 Ergeb.ber.-Einst [Beenden] Bericht drucken: 🔶 OK 🖸 Menüplan **02** Statusseite **03** Schriftartenliste

[Beenden]

- In Syst Men./Z\"ahler dr\"ucken Sie die △ oder \(\nabla\) Taste, um [Listendruck] zu w\"ahlen.
- 2 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Listendruck Menü erscheint.
- 3 Drücken Sie die △ oder ▽ Taste, um [Bericht drucken] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Bericht drucken Menü erscheint.
- Drücken Sie die △ oder ▽ Taste, um [Menüplan],
 [Statusseite], [Schriftartenliste] oder [Opt Netzw.status].

```
Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite
[ Ja ] [ Nein ]
```

6 Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

7 Drücken Sie [Ja] (die Linke Auswahl Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listedruck.

HINWEIS: Sollte eine Audrucksperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

Network	Status Pa	age	
MFP Firmware Version			

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

Sys	st Men./Zähler: 💠 📧
10	Dokumentenbox
11	Ziel bearbeiten
12	Einstell/Wartung
	[Beenden]
Eiı	nstell/Wartung: 💠 🚥
01	Kopierhelligkeit
02	Send/Box Hellig.
02	Send/Box Hellig. Hintergrhelligk.
02 03	Send/Box Hellig. Hintergrhelligk. [Beenden]

- 1 In Syst Men./Zähler drücken Sie die △ oder ▽ Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.
- 2 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Menü Einstell/Wartung erscheint.