

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen DIN A4





```
Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite
[ Ja ] [ Nein ]
```

6 Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

7 Drücken Sie [Ja] (die Linke Auswahl Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listedruck.

HINWEIS: Sollte eine Audrucksperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

Network MFP Firmware Version	Status P	age	

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

SystMen./Zähler: � 🕅 Dokumentenbox
II Ziel bearbeiten
12 Einstell/Wartung
[Beenden]
Einstell/Wartung: 💠 💽
01 Kopierhelligkeit
02 Sende-/Box-Hellig.
03 Schwarzlin. korr.

- 1 In SystMen./Zähler drücken Sie die △ oder ⊽ Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**. Das Menü Einstell/Wartung erscheint.

·	3	Drücken Sie die Δ oder \vee Taste, um [Service Einst.] zu wählen.
Service Einst.: Ol Servicestatus Ol Netzwerkstatus Ol Neuer Entwickler [Beenden]	4	Drücken Sie die OK Taste. Service Einstellungen erscheint.
	5	Drücken Sie die ∆ oder ∇ Taste, um [Servicestatus] oder [Netzwerkstatus] zu wählen.
Ausdruck. Sind Sie sicher? →Netzwerkstatus [Ja] [Nein]	6	Drücken Sie die OK Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Das Bild links zeigt die Auswahl [Netzwerkstatus].
	7	Drücken Sie [Ja] (die Linke Auswahl Taste). Der Ausdruck erfolgt. <i>Fertig.</i> wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Service Einstellungen.

HINWEIS: Sollte eine Audrucksperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen. Die Grundeinstellung lautet *Nur bei Fehler*.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls eingedruckt werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht zu versenden.