

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Ben./Kostenst.	Legt Einstellungen für die Geräteverwaltung fest. Anmelder-Login:	_
	Benutzer-Logins verwalten (Seite 7-2)	
	K.stellenverwaltung:	
	Kostenstellen-Übersicht (Seite 7-6)	
Administrator	Die Administratoreinstellungen erlauben die Verwaltung von Benutzern, die den Drucker benutzen können.	<u>Seite 6-24</u>
Einstellung/Wartung	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	<u>Seite 6-24</u>
Drucker neu starten	Startet das Gerät neu, ohne das Gerät am Netzschalter auszuschalten. Mit dieser Funktion wird ein instabiler Betrieb behoben (ähnlich wie bei einem Computer-Neustart).	<u>Seite 6-24</u>
Opt. Funktion	Sie können die auf diesem Gerät installierten optionalen Anwendungen verwenden.	<u>Seite 6-24</u>
Drahtgeb. Status	Der Verbindungsstatus des Kabelnetzwerks wird angezeigt.	Seite 6-24
Wi-Fi-Status	Der Status des WLAN wird angezeigt.	<u>Seite 6-24</u>
Wi-Fi Direct	Informationen über das Gerät, das über Wi-Fi Direct verbunden ist, werden angezeigt.	<u>Seite 6-25</u>

Listenausdrucke

Sie können Berichte ausdrucken, um Einstellungen, den Status und Protokolle des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können konfiguriert werden.

Taste [Menu] > Taste [▲] [▼] > [Listenausdrucke] > Taste [▶]

Menüpunkt	Beschreibung	
Menüplan drucken	Druckt den Menüplan aus, um die Geräteeinstellungen zu prüfen.	
Statusseite drucken	Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. aktuelle Einstellungen, verfügbaren Speicher som installierte Optionen.	