

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Bericht drucken

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen.

Statusseite drucken

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbaren Speicher sowie installierte Optionen. Zum Ausdrucken einer Statusseite wählen Sie die Taste [**GO**] und halten sie 3 bis 9 Sekunden gedrückt. Sobald das Gerät den Bericht ausdruckt, blinkt die Anzeige wie folgt.

