

Zählerstand abfragen bei Canon - Image Runner IR 2525

<123-Taste> links neben dem Bedienfeld drücken

Die Zählernummer mit den entsprechenden Zählern notieren.

Bsp.

112	-	123456
113	-	123456
501	-	123456
301	-	123456