


imageRUNNER ADVANCE

Um den aktuellen Zählerstand mit den bisher erstellten Kopien und Drucken zu ermitteln, drücken Sie bitte die Taste "123" auf dem Bedienfeld Ihres imageRUNNER. Bitte melden Sie alle angezeigten Zähler!



Display



Zählerstands-Menü

Im Zählerstandsменю kann bei Bedarf auch ein Ausdruck über "Liste drucken" ausgewählt werden.