


FS-1020MFP/FS-1220MFP



Statusseite drucken

Es kann eine Statusseite zur Prüfung der aktuellen Einstellungen gedruckt werden.



Um die Statusseite zu drucken, halten Sie die Betriebsart-Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt.



