


FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP




Statusseite drucken


Es kann eine Statusseite zur Prüfung der aktuellen Einstellungen gedruckt werden.



- 1 Drücken Sie die Taste **[Menü]**.




- 2 Drücken Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste, um **[Systemmenü]** zu wählen.




- 3 Drücken Sie **[OK]**.

- 4 Drücken Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste, um **[Listendruck]** zu wählen.




- 5 Drücken Sie **[OK]**.

- 6 Drücken Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste, um **[Statusseite]** zu wählen.



- 7 Drücken Sie **[OK]**.

- 8 Drücken Sie die **[▲]** oder **[▼]** Taste, um **[Ja]** zu wählen.



- 9 Drücken Sie **[OK]**. Der Druck beginnt.