



# Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann überprüft werden.


## 1 Aufruf der Anzeige.

◆ Systemmenü / Zähler




Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

## 2 Zähler überprüfen.



Wählen Sie, welche Zähler Sie prüfen möchten.


### [Druckseiten]



Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bewegen Sie die Anzeige zur Überprüfung der Seiten. Tippen Sie auf [Anzahl nach Papierformat] und dann [Schwarz/weiß], um die Anzahl nach Papierformaten zu überprüfen.

### [Gescannte Seiten]





## Sprache

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Sprache</b>	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige. <b>Mögliche Werte:</b> English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Português

## Listenausdrucke

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

### Verfügbare Ausdrücke

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Statusseite</b>	Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Zusatzgeräte. 
<b>Schriftartenliste</b>	Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind. 
<b>Netzwerkstatus</b>	Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll. 