

Zählerstandsabfrage Kyocera Task Alfa 180 und 181




Drücken Sie links oben am Bedienerfeld auf die Taste „Systemmenue-Zähler“

Dann drücken Sie unter dem Display die Taste (Pfeil nach Unten“Automat. 100 %“) bis der linke Pfeil im Display auf „Zähler prüfen“ steht, dann die „OK“ Taste drücken



Nun drücken sie erneut die Taste (Pfeil nach Unten“Automat. 100 %“) bis der linke Pfeil im Display auf „Zählerreport drucken“steht, dann die „OK“ Taste drücken – nun wird ein Zählerbericht gedruckt ..



Danach Drücken Sie die Gelbe Taste „Zurücksetzen“ am Bedienerfeld rechts und das Display geht wieder in den Kopiermodus zurück