

3060i

3560i





BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Bericht

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Bericht drucken

| Menüpunkt | Beschreibung |
|--|--|
| <p>Systemmenü  Bericht drucken</p> <p>Statusseite</p> | <p>Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.</p>  |
| <p>Schriftartenliste</p> | <p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p>  |
| <p>Netzwerkstatus</p> | <p>Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.</p>  |