

IF IT WORX, IT'S



# BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALES  FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

**P-C2660 MFP**


**P-C2665 MFP**

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen  
DIN A4



## Schriftartenliste

Hier werden die Muster der Schriften ausgedruckt, die auf dem Gerät installiert sind.





## Optionaler Netzwerkstatus


Sie können Informationen über die installierte Netzwerk-Karte oder die WLAN-Karte abrufen.

8


Gehen Sie wie folgt vor, um Menüplan / Statusseite /Schriftartliste /den optionalen Netzwerkstatus auszudrucken.



- 1 Im Menü Systemmenü/Zähler drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$ , um [Listendruck] zu wählen.
- 2 Drücken Sie auf **OK**. Das Menü Bericht drucken erscheint.
- 3 Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$ , um [Bericht drucken] zu wählen.



- 4 Drücken Sie auf **OK**. Das Menü Bericht drucken erscheint.



- 5 Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Menüplan], [Statusseite], [Schriftartliste] oder [Opt Netzw.status] auszuwählen.

- 6 Drücken Sie auf **OK**. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

- 7 Drücken Sie [Ja] (die **Linke Auswahl**taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listendruck.


**HINWEIS:** Sollte eine Ausdruckssperre aktiv sein, erscheint *Die Benutzung des Systems ist nun gesperrt.* und der Druck wird abgebrochen.

### Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

### Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.



Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.