

**P-C3560i MFP**  
**P-C3565i MFP**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

# Sprache

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Sprache]

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Sprache</b>	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.



# Listendruck

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen.

Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

## Bericht drucken

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Listendruck] > [Bericht drucken]

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Statusseite</b>	<p>Druckt die Statusseite, mit der Sie alle Informationen wie z. B. aktuelle Einstellungen, verfügbaren Speicher sowie installierte Optionen überprüfen können.</p> 
<b>Schriftartliste</b>	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> 
<b>Netzwerkstatus</b>	<p>Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.</p> 